

# MAGELLAN™

MG32WK - Guide de référence de l'utilisateur

## VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER

### Voyants lumineux

#### DEL Armé (rouge) :

Allumé = armement complet  
Clignote = système en alarme

#### DEL Partiel (orange) :

Allumé = armement partiel  
Clignote = système en alarme

#### DEL Prêt (verte) :

Allumé = toutes les zones sont fermées  
Clignote = délai de sortie

#### DEL « Rx/Tx » (orange) :

Allumé = alimentation de la console  
Clignote = transmission/réception en cours



MG32WK

### Voyants lumineux

#### DEL (rouge) :

Allumé = chargement de la batterie du clavier  
Clignote = batterie clavier faible

#### DEL (orange) :

Clignote = message en attente


#### DEL FM (verte) :


Allumé = syntoniseur FM activé

### Affichage des zones :

Les numéros [1] à [32] correspondent aux zones 1 à 32 respectivement. Les zones en délais d'entrée ou sortie s'allument, et clignotent lors du déclenchement d'une alarme.

### Touches

**Touche**  : Appuyer pour rafraîchir l'affichage.

**Touche**  : Appuyer et la maintenir enfoncée (3 sec.) pour ajuster le rétroéclairage.

**Touche [PG1]** : Appuyer et la maintenir enfoncée (3 sec.) pour contrôler \_\_\_\_\_

**Touche [PG2]** : Appuyer et la maintenir enfoncée (3 sec.) pour contrôler \_\_\_\_\_

**Touche [FM]** : Appuyer pour allumer/éteindre le syntoniseur FM.

## ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

POUR ARMER  
LORSQUE VOUS QUITTEZ ...



POUR ARMER  
LORSQUE VOUS RESTEZ À  
LA MAISON ...



#### Armement régulier :

1. Fermer toutes les zones.
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR].

#### Armement partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR].

## ALARMES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur les touches de l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.

Types d'alarme de panique	Combinaisons de touches
Police	Appuyer sur [1] et [3]
Médicale	Appuyer sur [4] et [6]
Incendie	Appuyer sur [7] et [9]

## AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

Lorsqu'une situation de défectuosité se produit, la touche **[DÉFEC.]** s'allume.

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. La touche clignote et les chiffres qui correspondent aux défectuosités présentes dans le système s'allument.
2. Lire l'explication correspondant à la défectuosité dans la liste des défectuosités sur l'étiquette de la porte du clavier.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

## PROGRAM. DU CONTOURNEMENT

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer votre **[CODE D'ACCÈS]\***.
3. La DEL correspondante de toutes les zones ouvertes s'allume. Sélectionner la(les) zone(s) à contourner en entrant le numéro de 2 chiffres de la zone (par ex. : zone 3 = 03). La DEL de la zone correspondante clignote.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

## AFFICHAGE DE LA MÉM. D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :



1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les numéros correspondant aux zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'allument.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

## RÉGLAGES DU CLAVIER

Activer la sourdine du clavier :

Appuyer sur la touche **[EFFACER]** et la maintenir enfoncée pendant 10 sec. pour activer ou désactiver la sourdine du clavier.

Ajuster le rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.
2. La touche **[MÉM.]** s'allume.
3. Appuyer sur la touche  pour ajuster le rétroéclairage.
4. Appuyer sur **[EFFACER]** ou **[ENTRER]** pour quitter.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2006-2007.  
Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

**P**  **R**  **D** **O** **X**<sup>®</sup>  
S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

paradox.com

IMPRIMÉ AU CANADA 02/2007

MG32WK-FQ00